VCC1,2:～20V


VCC1
VCC2
R1
18KΩ
TP31
TP5
R6
100KΩ
TP6
TP7
VR1
5kΩ
TP32
R2
2KΩ
C2
25V
1uF
C3
50V
1uF
U1
LM3914V
V+
V-
RLO
SIG
RHI
NC
REF OUT
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
REF ADJ
MODE
TP8
C4
25V
1uF
R3
47Ω
TP33
R4
1KΩ
TP11
TP35
R5
100Ω
TP34
未実装
C5
VR2
500Ω
TP21
TP22
TP23
TP24
TP25
TP26
TP27
TP28
TP29
TP30